

**TRICOL**

**TRI** | TECHNOLOGY RESEARCH INNOVATION

# GS TAPE



**Шовная лента для  
искусственных  
газонов**

ШИРИНА:  
**0,3 м**

ТОЛЩИНА:  
**0,8 мм**

ДЛИНА:  
**100 м**

Состав: **полиэстер**  
Поверхностная плотность: **200 г/м<sup>2</sup>**  
Разрывная нагрузка по длине: **420 Н**  
Разрывная нагрузка по ширине: **330 Н**  
Удлинение при разрыве в продольном и поперечном направлении: **не более 40%**

# TRICOL GS TAPE ШОВНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ ГАЗОНОВ

Шовная лента **TRICOL GS TAPE** – это незаменимый элемент при укладке искусственного газона. Она играет роль своеобразного "клея", соединяя отдельные полотна газона в единое, ровное покрытие. Представьте себе: вы укладываете искусственный газон, и чтобы не было видно стыков, а покрытие было прочным и долговечным, вам нужна эта лента.

Она представляет собой полосу из прочного, но гибкого полимерного материала, похожего на ткань. Эта лента укладывается под стыки газона, создавая основу для их надежного соединения. Благодаря ей, газон выглядит как единое целое, без видимых швов и зазоров.

Кроме того, шовная лента используется для вшивания разметки на спортивных площадках. Она обеспечивает четкие и ровные линии, которые не стираются со временем.

Самое главное, что при правильной укладке и регулярном осмотре стыков, шовная лента прослужит вам столько же, сколько и сам искусственный газон. Это значит, что вы можете быть уверены в долговечности и надежности вашего покрытия.

## Как правильно уложить искусственную траву?

### Пошаговая инструкция:

Чтобы ваш искусственный газон радовал глаз и служил долго, важно правильно его уложить. Следуйте этой простой инструкции, и у вас все получится!

#### 1. Подготовка:

- **Разверните рулоны искусственной травы.** Дайте им немного полежать и расправиться, чтобы избежать складок и неровностей.

#### 2. Соединение полотен:

- **Состыкуйте края.** Аккуратно совместите края двух полотен травы, которые нужно соединить. Убедитесь, что они лежат ровно и без зазоров.
- **Отогните края.** Частично отогните края обоих полотен в области шва, чтобы получить доступ к основанию.

#### 3. Подготовка шва:

- **Уложите шовную ленту.** Разместите шовную ленту ровно посередине под стыком швов. Она должна быть расположена так, чтобы оба полотна травы могли быть надежно приклеены к ней.

#### 4. Приклеивание:

- **Нанесите клей.** Используйте специальный клей для искусственных газонов TRICOL 2K PU GS. Равномерно нанесите клей на шовную ленту. Важно использовать именно такой клей, так как он обеспечивает надежное и долговечное соединение.
- **Уложите покрытие.** Аккуратно опустите отогнутые края полотен травы на клей, плотно прижимая их к швовой ленте.
- **Прикатайте валиком.** Пройдитесь валиком по шву, чтобы обеспечить максимальное сцепление травы с клеем и удалить возможные воздушные пузыри.

#### 5. Завершение:

- **Дождитесь затвердевания клея.** Дайте клею полностью затвердеть в соответствии с инструкцией производителя.
- **Присыпьте песком.** После полного затвердевания клея равномерно присыпьте покрытие песком. Это поможет траве оставаться в вертикальном положении и защитит ее от износа.

### Советы:

- Перед началом работы убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы.
- Работайте в сухую и теплую погоду для лучшего сцепления клея.
- Внимательно следуйте инструкциям производителя клея.
- Не торопитесь и делайте все аккуратно, чтобы получить качественный результат.

Следуя этим простым шагам, вы сможете самостоятельно уложить искусственную траву и наслаждаться красивым и ухоженным газоном!