

TRIMAST CLEANER 55

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД ОПЕРАЦИЯМИ СКЛЕИВАНИЯ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ.

TRIMAST CLEANER 55 - универсальный жидкий продукт, применяемый для подготовки поверхности. В основе продукта - уайт-спирит (без ароматических добавок и с низким содержанием н-гексана). В состав не входит хлорированный углеводород, благодаря чему при краткосрочном применении продукт не наносит ущерба лакокрасочному покрытию. Не препятствует полимеризации клея/герметика.

Основа	уайт-спирит
Цвет	прозрачный
Запах	уайт-спирита
Плотность	0,6-0,8 г/см ³
Рекомендованная температура хранения	от +15 до +25 °С
Чувствительность к замерзанию	нет

Области применения:

TRIMAST CLEANER 55 применяется для предварительной подготовки поверхности перед нанесением клеев и герметиков. Тщательная подготовка поверхности очень важный этап, способствующий лучшей адгезии. В зависимости от состава клея/герметика TRIMAST CLEANER 55 также может применяться для очистки инструментов и загрязненных поверхностей.

Предварительное информирование: перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности.

Нанесение: в зависимости от степени загрязнения, размеров и формы обрабатываемых деталей TRIMAST CLEANER 55 наносится и удаляется при помощи нетканной салфетки. Во избежание загрязнения содержимого упаковки продукт следует либо налить на салфетку (внимание: не прижимайте салфетку к горлышку контейнера!), либо перелить содержимое в другой чистый контейнер (металлическую банку и т.п.). Отмерьте только требуемое количество продукта, затем плотно закройте оригинальный контейнер. Обработанная поверхность должна полностью высохнуть прежде, чем будут нанесены клей или герметик.

Меры предосторожности: при работе с материалом избегать вдыхания паров, попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть открытые глаза большим количеством проточной воды в течение нескольких минут и обратиться к врачу. Рекомендуем работать в перчатках. В недостаточно проветриваемых помещениях работать в респираторах. После работы со средством без перчаток использовать увлажняющий крем для рук. Во время работы в закрытых помещениях, обеспечить проветривание.

Внимание! Проверьте очиститель TRIMAST CLEANER 55 на небольшом участке перед использованием. Избегайте сильного надавливания при очистке, чтобы не поцарапать финишное покрытие.

Срок хранения: 24 месяца в герметичной упаковке.

Упаковка: пластиковая бутылка 1 л.